

Construire un muret en pierres sèches non sellées

Les murets en pierres sèches autrefois utilisés pour délimiter les parcelles, donnent aujourd'hui un charme bucolique aux jardins. Ils présentent par ailleurs un réel avantage pour la petite faune qui y trouve refuge. Que ce soit pour border votre terrasse, cloisonner votre potager, ou simplement comme élément de décoration dans votre jardin, un petit mur de pierres non sellées fera le bonheur des insectes pollinisateurs cavicoles !

Vous aurez besoin de :

- Pierres plates de votre région
- Graviers ou sable
- Pelle, pioche, pelle-bêche
- Niveau à bulle
- Masse ou burin
- Brouette
- Gants et lunettes de protection



Et si vous voulez en savoir plus, consultez le guide technique de la pierre sèche « Toutes les règles de base à connaître avant de commencer un mur » ici : https://www.pndo.be/docs/galpo_guide_V4pageparpage.pdf

- Construisez votre muret sur un terrain bien plat et tassé. Si nécessaire, vous creusez une fondation de 20-30cm de profondeur et disposez des graviers ou du sable comme soubassement.
- Réalisez des rangées de pierres, à plat, en mettant les plus volumineuses en bas. Posez chaque pierre face plate vers le bas et à cheval sur deux autres.
- Utilisez des petites pierres pour caler les grandes.
- Veillez à ne pas mettre de pierre de calage sur les bords ou en fin de muret car elles pourraient bouger et tomber.
- Pour une meilleure stabilité, veillez à ce que la paroi de votre mur soit légèrement inclinée (plus large à la base et plus étroite en haut).
- Laissez des petits espaces qui accueilleront des habitants. Vous pouvez en remplir certains de sables, de foin, de terre ou de tiges creuses et observer qui s'y installe

